


CONSIGNES DE REGLAGES POUR LES PENDULES



1. Remonter les ressorts ou les poids sans forcer.
2. Tourner délicatement les aiguilles dans le sens horaire en laissant sonner à chaque déclenchement. Selon le mouvement, c'est à chaque $\frac{1}{4}$ heure ou à la $\frac{1}{2}$ heure. Ne jamais aller en arrière.
3. Lancer doucement le balancier. Attendre 5 minutes et écouter le TIC-TAC doit être régulier.
4. Laisser fonctionner pendant plusieurs jours, puis contrôler l'avance ou le retard.
5. Mettre à l'heure la pendule et régler la hauteur de la lentille en tournant l'écrou. (voir dessin)
6. Une fois votre pendule correctement réglée, vous n'avez à intervenir qu'une fois par semaine, lorsque vous la remontez.
7. Lors d'une absence de plus d'une semaine, il est préférable d'arrêter le balancier. Remontez votre pendule 1 semaine avant votre départ, puis le jour venu, arrêtez le balancier. A votre retour, vous la remontez, puis vous la mettez en route.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre pendule